

Installen van een nieuw gaal.

We gaan ervan uit dat van het oude (kapotte) net het bovensim en het ondersim weer kan worden gebruikt.

Voor het uitsnijden moet je eerst het oude net opmeten:

- Op welke afstand zitten de hangers
- Op welke afstand zitten de kurken (bij kleine is de afstand kleiner dan bij grote kurken)

Bij het uitsnijden van het bovensim opletten dat je in de draad-opening van het sim snijdt. Bij het ondersim probeer je de knooppjes door te snijden. Als je het goed doet krijg je bijna geen schade aan de simmen en zal je bij de visserij geen last van haken van de netten krijgen.

Het installen van nieuw gaal: (installen met garen 210/9)

- Altijd met het ondersim beginnen. De afstanden van de sporen met stift aanbrengen.
- Nieuw ondersim eerst 3x uitlopen om kinken te voorkomen. Nadat het ondersim is vastgezet begin je pas met het bovensim.
- Bij het vastzetten van het bovensim worden de hangers gelijk meegenomen en bepaal je de diepte van het net en dus ook hoe diep de "zak" wordt.

